

Flexible Water Connectors

INSTALLATION INSTRUCTIONS

▲ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

▲ CAUTION: ONLY HAND TIGHTEN PLASTIC NUTS. When using a plastic nut, use of a tool can break nut and cause water leakage.

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.

To prevent premature wear and connector damage:

- Keep connector away from moving parts
- Do not allow connector to be pinched or trapped between appliance and floor or cabinet.
- Protect connector from rough or sharp edges (such as hole in side of cabinet) that could wear away hose surface over time which may lead to water damage.

DO NOT re-use connector. Inspect connector annually. Replace if deterioration is detected or after 10 years.

For use with water in accessible locations only.

For use on hot and cold water applications.

No cutting, bending or flaring required.

For use with iron pipe or compression valve outlets.

- Operating temperature 40-140°F intermittent to 180°F.
- Operating pressure: 125 PSI maximum.

▲ CAUTION: BE SURE TO IDENTIFY THE CORRECT WATER SUPPLY CONNECTION BEFORE BEGINNING INSTALLATION PROCEDURE. APPLICATION OF THIS CONNECTOR WITH THE INCORRECT WATER SUPPLY CONNECTION MAY CAUSE LEAKS.

FOR FAUCET CONNECTOR


1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube and ensure all threaded connections are clean and free of residue.
3. Thread wing nut of connector onto the faucet shank and hand tighten only.* For connectors with metal nuts, hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
4. Thread the compression nut on other end to the compression valve outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

▲ CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN as this could lead to future failure.

Tools Needed for Installation:

Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**



FOR TOILET CONNECTOR


1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube and ensure all threaded connections are clean and free of residue.
3. Thread wing nut of connector onto the toilet ballcock and hand tighten only.* For connectors with metal nuts, hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
4. Thread the compression nut on other end to the compression valve outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

▲ CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN as this could lead to future failure.

Tools Needed for Installation:

Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**




FOR ICE MAKER/HUMIDIFIER/WATER FILTER CONNECTOR

1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube and ensure all threaded connections are clean and free of residue.
3. Thread one end of connector onto compression threads on the appliance.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
4. Thread connector onto the water supply stop outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

▲ CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN as this could lead to future failure.

Tools Needed for Installation: Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**




FOR WASHING MACHINE CONNECTOR

1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube and ensure all threaded connections are clean and free of residue.
3. Thread one end of connector onto compression threads on the appliance.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
4. Thread connector onto the water supply stop outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

▲ CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN as this could lead to future failure.

Tools Needed for Installation: Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**



Flexible Water Connectors

INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONTINUED)

FOR DISHWASHER CONNECTOR

NOTE: CONNECTOR MUST BE 6 IN. LONGER THAN THE DISTANCE BETWEEN VALVE AND DISHWASHER.

INSTALLATION A


1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube and ensure all threaded connections are clean and free of residue.
3. Thread 3/4 in. garden hose elbow onto dishwasher inlet. Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more. Fitting includes washer.*
4. Thread the other end of connector onto the water supply stop outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN as this could lead to future failure.

Tools Needed for Installation:

Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**



INSTALLATION B


1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube and ensure all threaded connections are clean and free of residue.
3. Thread 3/4 in. garden hose elbow onto dishwasher inlet. Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more. Fitting includes washer.*
4. Thread one end of dishwasher connector to 3/8 in. end of dishwasher fitting.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Thread other end of dishwasher connector to the water supply stop outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
6. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN as this could lead to future failure.

Tools Needed for Installation:

Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**



INSTALLATION C


1. Shut off water supply at valve.
2. Remove old supply tube and ensure all threaded connections are clean and free of residue.
3. Apply thread sealant to male iron pipe threads of 90° elbow and thread into dishwasher inlet. Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
4. Thread one end of connector onto compression threads of 90° elbow.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
5. Thread other end of connector onto the water supply stop outlet.* Hand tighten, then wrench tighten 1/4 turn more.
6. Turn on water supply and check for leaks. If any appear, carefully tighten nuts further.

CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN as this could lead to future failure.

Tools Needed for Installation:

Wrench • Protective cloth

***NOTE:** Connector includes washers, **DO NOT USE THREAD SEALANT OR THREAD SEAL TAPE.**



Conectores de agua flexibles

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ **CUIDADO:** NO INSTALES ESTE PRODUCTO HASTA QUE HAYAS LEÍDO Y ENTENDIDO TODAS LAS INSTRUCCIONES. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

⚠ **CUIDADO:** APRIETA LAS TUERCAS DE PLÁSTICO SOLO CON LA MANO. Al utilizar una tuerca de plástico, el uso de una herramienta puede romperla y provocar una fuga de agua.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por fallas debido a la instalación inadecuada.

Para prevenir desgaste prematuro y daños en los conectores:

- Mantén el conector lejos de las piezas móviles
- No permitas que el conector se pellizque o quede atrapado entre el electrodoméstico y el piso o gabinete.
- Protege el conector de bordes filosos o ásperos (como el orificio en el lado del gabinete) que pueden desgastar la superficie de la manguera con el tiempo, lo que puede causar daños al agua.

NO reutilices el conector. Inspecciona los conectores anualmente. Reemplaza si detectas deterioro o después de 10 años.

Para usar con agua sólo en lugares accesibles.

Para usar en aplicaciones de agua fría y caliente.

No es necesario cortar, doblar o expandir.

Para usar con salidas de tubería de hierro o válvulas de compresión.

- Temperatura de operación: 40°F a 140°F (4°C a 60°C) intermitente a 180°F (82.2°C).
- Presión de operación: 125 PSI máximo.

⚠ **CUIDADO:** ASEGÚRATE DE IDENTIFICAR LA CONEXIÓN CORRECTA DE SUMINISTRO DE AGUA ANTES DE COMENZAR EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN. LA APLICACIÓN DE ESTE CONECTOR CON LA CONEXIÓN INCORRECTA DE SUMINISTRO DE AGUA PUEDE CAUSAR FUGAS.


PARA EL CONECTOR DE GRIFO

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja y asegúrate de que todas las conexiones roscadas estén limpias y libres de residuos.
3. Enrosca la tuerca mariposa del conector en el vástago del grifo y aprieta sólo a mano.* Para conectores con tuercas de metal, aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
4. Enrosca la tuerca de compresión en el otro extremo a la salida de la válvula de compresión.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

⚠ **CUIDADO:** NO APRETAR DEMASIADO, ya que esto podría provocar fallas futuras.

Herramientas necesarias para la instalación: Llave • Paño protector

*NOTA: El conector incluye arandelas, NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.




PARA CONECTOR DE INODORO

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja y asegúrate de que todas las conexiones roscadas estén limpias y libres de residuos.
3. Enrosca la tuerca mariposa del conector a la válvula de flotador del inodoro y aprieta sólo a mano.* Para conectores con tuercas de metal, aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
4. Enrosca la tuerca de compresión en el otro extremo a la salida de la válvula de compresión.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

⚠ **CUIDADO:** NO APRETAR DEMASIADO, ya que esto podría provocar fallas futuras.

Herramientas necesarias para la instalación: Llave • Paño protector

*NOTA: El conector incluye arandelas, NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.




PARA MÁQUINA DE HACER HIELO/HUMIDIFICADOR/CONECTOR DE FILTRO DE AGUA

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja y asegúrate de que todas las conexiones roscadas estén limpias y libres de residuos.
3. Enrosca un extremo del conector a las roscas de compresión del electrodoméstico.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
4. Enrosca el conector a la salida de la válvula de cierre del suministro de agua.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

⚠ **CUIDADO:** NO APRETAR DEMASIADO, ya que esto podría provocar fallas futuras.

Herramientas necesarias para la instalación: Llave • Paño protector

*NOTA: El conector incluye arandelas, NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.




PARA CONECTOR DE LAVADORA

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja y asegúrate de que todas las conexiones roscadas estén limpias y libres de residuos.
3. Enrosca un extremo del conector a las roscas de compresión del electrodoméstico.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
4. Enrosca el conector a la salida de la válvula de cierre del suministro de agua.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

⚠ **CUIDADO:** NO APRETAR DEMASIADO, ya que esto podría provocar fallas futuras.

Herramientas necesarias para la instalación: Llave • Paño protector

*NOTA: El conector incluye arandelas, NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.



Conectores de agua flexibles

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

PARA CONECTOR DE LAVAPLATOS

NOTA: EL CONECTOR DEBE SER 6 PLG (15.24 CM) MÁS LARGO QUE LA DISTANCIA ENTRE LA VÁLVULA Y EL LAVAPLATOS.


INSTALACIÓN A

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja y asegúrate de que todas las conexiones roscadas estén limpias y libres de residuos.
3. Enrosca el codo de la manguera para jardín de 3/4 plg en la entrada del lavaplatos. Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más. El acoplamiento incluye una arandela.*
4. Enrosca el otro extremo del conector a la salida de la válvula de cierre del suministro de agua.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

⚠ CUIDADO: NO APRETAR DEMASIADO, ya que esto podría provocar fallas futuras.

Herramientas necesarias para la instalación: Llave • Paño protector

***NOTA:** El conector incluye arandelas, **NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.**




INSTALACIÓN B

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja y asegúrate de que todas las conexiones roscadas estén limpias y libres de residuos.
3. Enrosca el codo de la manguera para jardín de 3/4 plg en la entrada del lavaplatos. Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más. El acoplamiento incluye una arandela.*
4. Enrosca un extremo del conector del lavaplatos a un extremo de 3/8 plg del acoplamiento del lavaplatos.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Enrosca el otro extremo del conector del lavaplatos a la salida de la válvula de cierre del suministro de agua.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
6. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

⚠ CUIDADO: NO APRETAR DEMASIADO, ya que esto podría provocar fallas futuras.

Herramientas necesarias para la instalación: Llave • Paño protector

***NOTA:** El conector incluye arandelas, **NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.**



INSTALACIÓN C

1. Cierra el suministro de agua en la válvula.
2. Retira la tubería de suministro vieja y asegúrate de que todas las conexiones roscadas estén limpias y libres de residuos.
3. Aplique sellador de roscas a las roscas macho de la tubería de hierro del codo de 90° y enróscalo en la entrada del lavaplatos. Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
4. Enrosca un extremo del conector a las roscas de compresión del codo de 90°.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
5. Enrosca el otro extremo del conector a la salida de la válvula de cierre del suministro de agua.* Aprieta a mano y luego aprieta con una llave dando 1/4 de vuelta más.
6. Abre el suministro del agua y comprueba que no haya fugas. En caso de filtración, aprieta más las tuerca, pero con sumo cuidado.

⚠ CUIDADO: NO APRETAR DEMASIADO, ya que esto podría provocar fallas futuras.

Herramientas necesarias para la instalación: Llave • Paño protecto

***NOTA:** El conector incluye arandelas, **NO USES SELLADOR DE ROSCAS NI CINTA DE SELLADO PARA ROSCAS.**

